VENTILADOR CENTRIFUGO AERAÇÃO

VCBP15C-160



PAGINA: **CONTEUDO:**

3 INTRODUÇÃO
4 CUIDADOS E MANUTENÇÃO
5 MEDIDAS PRINCIPAIS
6 SENTIDOS DE MONTAGEM
7 ENTRADA
8 PÉ ENTRADA
9 VOLUTO
10 ROTOR E BASE
11 GARANTIA



O ventilador VCBP15C-160 foi projetado para movimentar volumes de ar com pressão média com alta eficiência. Especialmente desenvolvido para aplicação de aeração de caroço.

Volume de ar de 4,000 m³/h a 12.000 m³/h
Pressões de 150 mmH²O a 350 mmH²O
Potencia de 20 CV a 25 CV
Peso aproximadamente 700 kg (com motor)

CUIDADOS:

- Mantém sempre as proteções no lugar quando coloca o ventilador em funcionamento.
- Nunca abrir tampas de inspeção com ventilador em movimento
- Sempre certifica se a partida do motor esta desabilitada antes de iniciar manutenção
- Cuidados na montagem do rotor:
  - Montar motor na base
  - Lubrifica ponta de eixo com graxa branca ou cobreada
  - Envia bucha cônica com flange no lado de motor
  - Coloca rotor no bucha cônica
  - Aperta parafusos fixação da bucha alternando até ficar com aperto igual. Roda rotor para ver se continua alinhado.

MANUTENÇÃO:

- Verificar vibrações e ruídos durante funcionamento
- Verificar aperto dos parafusos
- Verificar limpeza diariamente

MEDIDAS PRINCIPAIS

VCBP15C-160







ENTRADA



SAÍDA



VENTILADORES SENTIDO HORARIO
(CLOCK WISE)



VENTILADORES SENTIDO ANTI-HORARIO
(COUNTER CLOCK WISE)



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
1	VC0781	ENTRADA VENTILADOR BP15	1
2	VC0784	TELA ENTRADA VENTILADOR CVBP15C	1
3	AL 3-8	ARRUELA LISA 3/8"	12
4	PSAF 3-8 NC 16	PORCA SEXTAVADO AUTO FRENANTE 3/8 NC 16	12



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
1	VC0782	ENTRADA VENTILADOR BP15	1
2	AL 3-8	ARRUELA LISA 3/8"	16
3	PSAF 3-8 NC 16	PORCA SEXTAVADO AUTO FRENANTE 3/8 NC 16	16



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
1	VC0730	VOLUTO VENTILADOR BP15	1
2	VC0778	TAMPA INSPEÇÃO VENTILADOR BP15	1
3	AL 3-8	ARRUELA LISA 3/8"	26
4	PSAF 3-8 NC 16	PORCA SEXTAVADO AUTO FRENANTE 3/8 NC 16	26



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
1	BCLSKM42	BUCHA CONICA LONGO SK Ø42	1
2	VC0763	DISCO FIXAÇÃO ROTOR CUBO SKL	1
3	VC0794	ROTOR 15C	1
4	PCS 3-8 NC 16 - 1 1-4	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADO 3/8" NC - 1 1/4"	16
5	VC0764	TAMPA ROTOR VENTILADOR BUCHA SK	1
6	PCA 3-8 NC 16 - 6	PARAFUSO ALLEN 3/8 NC 16 - 6"	3

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
7	AL 3-8	ARRUELA LISA 3/8"	16
8	PSAF 3-8 NC 16	PORCA SEXTAVADO AUTO FRENANTE 3/8 NC 16	16
9	VC0731	BASE VENTILADOR VCBP15C 160M/L	1
10	160L_LEFT	MOTOR CARCAÇA 160L	1

TERMO DE GARANTIA:

I. PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

A garantia do produto TUCON é definida, a partir da data de entrega da maquina, a qual deverá constar no Certificado de Garantia, juntamente com o número da Nota Fiscal devidamente preenchidos pelo revendedor.
A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos de fabricação, devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Autorizada TUCON, ficando o aparelho ainda em garantia, durante o prazo restante de vigência da mesma.
A garantia dos ventiladores, exaustores e umidificadores é 90 dias.

II. A GARANTIA NÃO COBRE

Danos sofridos pelo produto ou acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
Peças substituídas por técnicos não autorizados, aparelhos que sofrerem ação por água ou qualquer tipo de umidade, poeira ou resíduos excessivos.
Desgastes naturais de componentes de transmissões como correias, polias, correntes e engrenagens e componentes de vedação.
Danos provocados por incêndios
Se for necessário a visita do técnico no local de instalação do proprietário-consumidor, o mesmo deverá consultar antes a autorizada sobre a taxa de visita, ficando sob a responsabilidade do proprietário-consumidor o pagamento da mesma.
Transporte do produto. Se for necessário o transporte de ida e volta do aparelho à Autorizada ,fica a cargo do proprietário-consumidor as despesas de locomoção.
Despesas decorrentes de instalação do produto e de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo os produzidos pela própria TUCON.

III. RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

Leia atentamente o manual de instalação e/ou termo de garantia antes da instalação do aparelho.
Certifique se a voltagem a ser utilizada é a mesma da maquina (220V, 380V ou440V).
A TUCON reserva-se o direito de alterar características técnicas, estéticas de seus produtos e a relação de Assistência Técnica sem prévio aviso.
Para sua tranquilidade, mantenha sempre a mão este Termo de Garantia, juntamente com a Nota Fiscal de compra do produto.

TUCON
Johannes Gerhardus Tubben ME
00.825.818/0001-43
389.098.504.118

www.tucon.com.br

016-98202-8778
contato@tucon.com.br
Rua Guido del Guerra, 216
14500-000, Ituverava, SP